

 Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza".

Limpie el horno antes de utilizarlo por primera vez.  
Coloque los accesorios en su posición inicial.

#### 4.2 Calentamiento previo

Pre caliente el aparato vacío para quemar los restos de grasa.


1. Ajuste la función  y la temperatura máxima.
2. Deje que el aparato funcione durante una hora.

3. Ajuste la función  y la temperatura máxima.
4. Deje que el aparato funcione durante 15 minutos.


Los accesorios se pueden calentar más de lo habitual. El aparato puede emitir olores y humos. Esto es totalmente normal. Asegúrese de que haya una buena ventilación en la habitación.

Deje enfriar el horno. Humedezca bien un paño suave con agua caliente y un poco de detergente neutro y limpie la cámara de cocción.

### 5. USO DIARIO

 **ADVERTENCIA!**  
Consulte los capítulos sobre seguridad.



#### 5.1 Encendido y apagado del aparato

 **Depende del modelo si su aparato tiene símbolos, indicador o pilotos del mando:**

- El indicador se enciende cuando el horno se calienta.
- El indicador se enciende cuando el aparato está funcionando.
- El símbolo muestra si el mando controla las funciones del horno o la temperatura.

1. Gire el mando del horno hasta la función deseada.
2. Gire el mando del termostato para seleccionar una temperatura.
3. Para apagar el aparato, gire los mandos de las funciones del horno y la temperatura hasta la posición de apagado.

#### 5.2 Funciones del horno

Función del horno	Aplicación
	Posición de apagado El aparato está apagado.
	Calor superior + inferior / Limpieza con agua Para hornear y asar en una posición de parrilla. Para obtener más información sobre la limpieza con agua, consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza".

