

uso de lavadora

- si hay ropa de diferentes colores tienes que poner la hoja de la captura del color - abrir el cajón de la izquierda y pones un poco 'de detergente líquido - cerrar el cajón - seleccionar el programa de SUPER CORTO - la temperatura ya está fijado en 30 ° ,de lo contrario elegir la temperatura empujando el botón correspondiente - elegir el centrifugadora (400/800/1400 rpm), empujando el botón correspondiente (que está a lado de el botón de temperatura) – empujas el botón START / PAUSA que está a la derecha.

Cuando la lavadora termina, antes de abrir el cesto comprobar que la luz de la pantalla está apagada y abrir el cesto para recoger la ropa lavada.

uso de lavavajillas

Pulse el botón de encendido / apagado (el primer botón a la izquierda). Pongas el detergente en su recipiente (que está en la ventanilla - para usar las pastillas de detergente que se encuentran debajo del lavabo - para poner la prensa de detergente en el botón de liberación para abrir la tapa -Poner las almohadillas en el recuadro correspondiente) Configurar e iniciar el programa (30 minutos).