

utilisation du machine à laver

S'il y a des vêtements de couleurs différentes, vous devez mettre une feuille de couleur attraper ouvrir le tiroir sur la gauche et mettre un peu de détergent liquide - fermer le tiroir - sélectionnez le programme SUPER SHORT - la température est déjà réglée en 30 °, sinon choisir la température en appuyant sur le bouton - choisir la centrifugeuse (400/800/1400 rpm), appuyant sur le bouton correspondant (qui est à côté du bouton de température) - pousser la touche START / PAUSE est sur la droite.

Lorsque la rondelle se termine avant d'ouvrir le panier vérifier que l'éclairage de l'écran est éteint et ouvrez le panier pour collecter le linge.

Utilisation du lave-vaisselle

Appuyez sur le bouton marche / arrêt (le premier bouton sur la gauche). Mettez le détergent dans le récipient (qui est dans la fenêtre - à utiliser les pastilles détergentes que vous pouvez trouver sous l'évier - mettre un détergent Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le couvercle -Mettre les patins dans la boîte) configure et démarrer le programme (30 minutes).