

1. Rinse and fill the water tank in half with fresh water
2. Press the first button on the left to turn on the machine there will be intermittent lights (for water heating about 25 seconds)
3. When the lights will be stopped the machine is ready
4. Fully raise the lever in front and insert a capsule
5. Close the lever and place a cup under the coffee spout
6. Press the first button on the left. Preparation will stop automatically. To stop coffee brewing or increase the amount of coffee, press the button again
7. Remove the cup. Lift and close the lever to eject the used capsule into the used capsule container.
8. Empty the water tank every use of the machine

CAUTION: do not lift the lever during operation to avoid possible damage during operation of the appliance. Every 7 capsules used, empty the used capsule container by throwing them in the bucket under the sink.

1. Rincez et remplissez le réservoir d'eau en deux avec de l'eau fraîche
2. Appuyez sur le premier bouton sur la gauche pour allumer la machine il y aura des lumières intermittentes (pour le chauffage de l'eau environ 25 secondes)
3. Quand les lumières seront immobiles : la machine est prête
4. Relever complètement le levier devant et insérer une capsule
5. Fermez le levier et placez une tasse sous l'écoulement de café
6. Appuyez sur le premier bouton à gauche, la préparation s'arrêtera automatiquement. Pour arrêter le café ou augmenter la quantité de café, appuyez de nouveau sur le bouton
7. Retirez la tasse. Soulevez et fermez le levier pour éjecter la capsule utilisée dans le récipient à capsule utilisé.
8. Vider le réservoir d'eau à chaque utilisation de la machine

MISE EN GARDE: ne pas soulever le levier pendant le fonctionnement pour éviter tout dommage possible pendant le fonctionnement de l'appareil. Toutes les 7 capsules utilisées, videz le récipient à capsules usagé en les jetant dans le seau sous l'évier

1. Enjuague y llene el tanque de agua por la mitad con agua fresca
2. Presione el primer botón a la izquierda para encender la máquina; habrá luces intermitentes (para calentar el agua unos 25 segundos)
3. Cuando las luces se detienen: la máquina está lista
4. Levante completamente la palanca al frente e inserte una cápsula
5. Cierre la palanca y coloque una taza debajo del caño de café
6. Presione el primer botón a la izquierda. La preparación se detendrá automáticamente. Para detener la elaboración de café o aumentar la cantidad de café, presione el botón otra vez
7. Retire la taza. Levante y cierre la palanca para expulsar la cápsula usada en el contenedor de cápsulas usado.
8. Vacíe el tanque de agua en cada uso de la máquina

PRECAUCIÓN: no levante la palanca durante el funcionamiento para evitar posibles daños durante el funcionamiento del aparato. Cada 7 cápsulas utilizadas, vacíe el contenedor de cápsulas usadas arrojándolas en el cubo debajo del fregadero.

1. Sciacquare e riempire a metà il serbatoio dell'acqua con acqua potabile
2. Premere il primo pulsante a sinistra per accendere la macchina ci saranno delle luci intermittenti (per riscaldamento acqua circa 25 secondi)
3. Quando le Luci saranno fisse: la macchina è pronta
4. Sollevare completamente la leva che si trova davanti e inserire una capsula
5. Chiudere la leva e posizionare una tazzina sotto l'erogatore di caffè
6. Premere il primo pulsante a sinistra La preparazione si fermerà automaticamente. Per fermare l'erogazione di caffè o aumentare la quantità di caffè, premere nuovamente il pulsante
7. Togliere la tazzina. Sollevare e chiudere la leva per espellere la capsula usata nel contenitore capsule usate.
8. Svuotare il serbatoio dell'acqua ogni utilizzo della macchina

ATTENZIONE: non sollevare la leva durante il funzionamento per evitare possibili danni durante il funzionamento dell'apparecchio. . Ogni 7 capsule utilizzate, svuotare il contenitore delle capsule usate gettandole nel secchio sotto il lavandino.